

EPSON IC61/62/65 シリーズ使用上の注意



IC61 / IC62 / IC65 シリーズのカートリッジは IC チップの裏側に純正品同様のボタン電池が付いている仕様の為、カートリッジ本体と IC チップ部分が画像のように分離します。その為、配送中の振動などで位置がずれてしまっている場合がございます。IC チップの位置がずれた状態でプリンタにセットした場合、カートリッジを認識できませんなどといったエラーメッセージが出ます。認識がされなかった場合は、いったんカートリッジを外して頂き、チップ部分を画像右のように指で左右にスライドさせ、微調整の上、再度プリンタにセットしてください。