



LC11/16 用 インクサーバー 取扱説明書

ink labo

www.ecocolor.jp

LC1116-S

brother LC11/16 対応

この説明書は必ず読んでください

セット内容

- brother LC11/16 用インクサーバー
(外付けタンク、連続供給用カートリッジ各 4 個)
- 付属品 シリンジ (注射器) × 1 個 取扱説明書
インクチューブ止め × 2 個

【注意事項】

- インクサーバーは必ず対応機種のみで使用してください。
- 画面上の色とプリントした色に違いがある場合はソフトやモニターの設定等を確認してください。当社のインクは色合い等は出来る限り純正品と同様に製造しておりますが、若干の色の違いが発生する場合がございますので、その場合は再度アプリケーションソフトやモニター設定を確認してください。
- プリンターを長期間 (1 ヶ月程) 使用していない場合ヘッドが詰まりやすくなっている場合がありますので、定期的にヘッドクリーニングを行ってください。

カートリッジ交換サインが出たら

ブラザー機種は IC チップはありませんが、センサーで残量を検知しています。インクサーバーは基本カートリッジに常にインクを供給していますので、交換サインはできませんが、外付けのインクタンクのインクがなくなるとカートリッジへの供給ができなくなる為、外付けタンク内のインクが減ってきたら補充をお願いします。

完全に空になってからの交換の際は、インクを補充した後、一度カートリッジを抜き、挿し直してからご使用ください。

■ご使用になる前に

はじめてご使用する時は必ず下図のようにサーバー本体の正面を手前に数秒間水平に倒してください。ゴム栓を外す際のインク漏れを防ぎます。



次にタンクの空気孔のゴム栓を下図のように外し右の穴に挿し、空気孔を確保してください。



サーバー側の準備は以上です。
プリンタ電源を入れてセットアップしてください。

サーバー対応機種

MFC-490CN/MFC-J615N/MFC-670CD/MFC-670CDW
MFC-695CDN/MFC-695CDWN/MFC-J700D/MFC-J700DW
MFC-J800D/DW/MFC-J800DW/MFC-J850DN/MFC-J850DWN
MFC-930CDN/MFC-930CDWN/MFC-935CDN/MFC-935CDWN
MFC-J950DN/MFC-J950DWN/DCP-165C/DCP-385C
DCP-J515N/DCP-535CN/DCP-J715N/MFC-6490CN
MFC-5890CN/JUSTIO

インク補充方法



インク補充の際は、赤丸部分のゴム栓の大きい方を外し、インクを注入してください。

補充後は必ずゴム栓を元に戻してください。

トラブル対処方法

インクがかすれる、
インクチューブに気泡が入ってしまった…



インクチューブ内に空気が入っているとうまく印字が出来ません。このような場合は、左上の写真のようにインクタンクの空気孔に付属のシリンジを差し込みスポイトを引き空気を抜いて下さい。スポイトを引くとカートリッジ側からタンク側に向かって、インクと溜まっていた空気が逆流します。上記方法を試してもなかなかうまく空気が抜けない場合は、右の写真を参考にカートリッジインク噴出口に直接シリンジを挿し、インクを抜いて下さい。チューブ内に空気の気泡が無くなるまで吸って下さい。

※あまり強くシリンジをインク噴出口に差込みますと、カートリッジが破損する場合がありますのでくれぐれもご注意ください。



エコカラー <http://www.ecocolor.jp>