



ink labo
www.ecocolor.jp

PX-105 用 インクサーバー付 プリンター 取扱説明書

EP-IC69-P

EPSON IC4CL69 対応

この説明書は必ず読んでください

●サーバーを使う前に

プリンターは長期間使用していないと正常に印刷されない可能性があります。互換インクを使用される前には必ず正常に動作することを確認してからご使用ください。

●互換カートリッジについて

サーバー用互換カートリッジには初期インクが充填されています。カートリッジ側にはインクを補充しなくても外付けタンクから常にインクが供給されます。

対応機種

PX-105

【注意事項】

●必ず上記の対応機種及び IC69 カートリッジ対応機種に使用してください。それ以外の機種に無理にセットしようとするとプリンタ本体とカートリッジを破損します。

●画面上の色とプリントした色に違いがある場合はソフトやモニターの設定等を確認してください。当社のインクは色合い等は出来る限り純正品と同様に製造しておりますが、若干の色の違いが発生する場合がございますので、その場合は再度アプリケーションソフトやモニター設定を確認してください。

●プリンターを長期間（1ヶ月程）使用していない場合ヘッドが詰まりやすくなっている場合がありますので、定期的にヘッドクリーニングを行ってください。

●インクサーバーに付属の IC チップはカートリッジ内の残量しか記録しておりません。外付けのタンクにインクがあってもチップの書き込み量が満タンになると「カートリッジ交換」のメッセージが表示されます。交換指示が表示されましたらカートリッジ上部のリセットボタンを押してください。残量表示が FULL に戻り、引き続き印刷可能となります。



プリンターの外部のインクタンクから、カートリッジにインクを供給するシステムです。

【セット内容】

- EPSON PX-105 プリンタ本体一式
- EPSON IC4CL69 用インクサーバー
(外付けインクタンク、連続供給用カートリッジ各 4 色)
- 付属品 シリンジ (注射器) × 1 1cm ニードル × 1 チューブ止め × 1 取扱説明書

使用手順



1. サーバーの外カバーを開けて、インク補充口側（ゴム栓）の方を上にして台の上で水平に横向きで倒してください。

2. ゴム栓の小さい方はずし、空気孔を開けてください。外したゴム栓は横の穴に挿してください。

3. 外付けタンクにインクを補充する際は大きい方のゴム栓を外して図のようにインクを充填してください。充填後は必ずゴム栓を閉めてください。

リセット方法



IC チップの書き込み情報が満タンになるとインク交換のサイン（インクカートリッジを交換してください。または、インクが認識できません）のメッセージが表示されます。交換サインが出たら、左図のようにカートリッジ上部のリセットボタンを一度押ししてください。チップ情報がリセットされ、インク残量が FULL に戻ります。リセットを押すと全色同時に FULL に戻る仕様になります。
※付属の電池はリセッターと IC チップ両方の電源を取っております。電池が消耗するとリセットがかからなくなります。その際は電池（CR2032 ボタン電池）を交換してください。

