

キヤノン用 ARC チップ付きクリーナーカートリッジ使用方法

■クリーナーカートリッジ使用方法



空気孔の黄色のテープを剥がしてからプリンタにセットをしてください。

テープを剥がしたら純正品と同様にカートリッジを指定の色ごとにカートリッジボックスにセットして、プリンタのヘッドクリーニングを数回繰り返してください。

テストプリントを行い、本来インクの印刷されている部分に透明な洗浄液がきれいに印刷されていればクリーニング完了です。

洗浄カートリッジを外し、十分に乾かしてからインクカートリッジをセットしてください。

テストプリントを行い、通常通りきれいにインクが印刷されているか確認してから、通常のプリントを行ってください。

洗浄液が乾く前にインクカートリッジをセットしてしまうと、インクが薄くなるなどトラブルの原因となりますのでお気をつけ下さい。

■クリーナーカートリッジ使用方法



詰め替え用の洗浄液ボトルのキャップを外し、先端を穴開け具またはハサミなどで開けます。

オレンジ色のカバーキャップにカートリッジをはめて充填すると下のインク出口から洗浄液が垂れずに充填できます。

赤丸部分のカートリッジ上部のゴム栓を外します。

※写真は黄色いテープがついていますが、実際2回目以降の詰め替えの時には黄色いテープはありません。



左図のように洗浄剤を充填します。

詰め替え後、注入口にゴム栓をはめて戻してください。

そのまま保管する場合は、オレンジのカバーキャップをつけた状態で保管してください。

洗浄液漏れや乾燥を防ぎます。

※この商品にはオートリセットチップが付いていますので、詰め替え後カートリッジを抜き差し、またはプリンタの電源を入れ直すことで自動でチップ情報がリセットされます。

● カートリッジ交換目安

キヤノンカートリッジは内部にスポンジを使用している為スポンジの劣化によるカートリッジ交換が必要となります。詰替え使用回数 4~5 回程度を目安にご使用ください。