

エプソン用 ARC チップ付きクリーナーカートリッジ使用方法

■クリーナーカートリッジ使用方法



空気孔の黄色のテープを剥がしてからプリンタにセットをしてください。

テープを剥がしたら純正品と同様にカートリッジを指定の色ごとにカートリッジボックスにセットして、プリンタのヘッドクリーニングを数回繰り返してください。

テストプリントを行い、本来インクの印刷されている部分に透明な洗浄液がきれいに印刷されていればクリーニング完了です。

洗浄カートリッジを外し、十分に乾かしてからインクカートリッジをセットしてください。

テストプリントを行い、通常通りきれいにインクが印刷されているか確認してから、通常のプリントを行ってください。

洗浄液が乾く前にインクカートリッジをセットしてしまうと、インクが薄くなるなどトラブルの原因となりますのでお気をつけ下さい。

■クリーナーカートリッジ使用方法



詰め替え用のインクボトルのキャップを外し、先端を穴開け具またはハサミなどで開けます。

カートリッジ上部のゴム栓を外し、左図のように洗浄液を充填してください。

※写真は黄色いテープがついていますが、実際2回目以降の詰め替えの時には黄色いテープはありません。



赤い丸部分のインク溜まりという部分に洗浄液が入っていないとカートリッジ交換が消えない場合がございます。

インク溜まりにうまく洗浄液が入っていない場合は、左図のようにインク抽出口にシリンジ(注射器)を押しあて挿し、ピストンを上下すると負圧でインク溜まりに洗浄剤を入れることができます。

洗浄液なのでカートリッジを強く振ったりしますと内部で泡立ってしまいます。気泡が多いとうまく洗浄液が出なくなってしまいますので、泡がおさまってからヘッドクリーニングをしてください。

※この商品にはオートリセットチップが付いていますので、詰め替え後、カートリッジを抜き差し、またはプリンタの電源を入れ直すことで自動でチップ情報がリセットされます。

●一部機種ではご利用をおすすめできません。

EP-801A/EP-802A/EP-803A/EP-804A/EP-774AEP-901A/EP-902A/EP-903A/EP-904A

上記機種ではインク噴射口がヘッドからチューブで繋がっている為洗浄後、チューブ内の洗浄液をテストプリントなどで出しきるまでインクが滲む場合がございます。上記使用機種では、ヘッドのみを部分的にクリーニングするタイプの洗浄液をお勧め致します。